


## MODEL DF350S 20° Round Head Framing Nailer



## **IMPORTANT!**

DO NOT DESTROY

It is the customer's responsibility to have all operators and service personnel read and understand this manual.

OPERATING MANUAL AND SCHEMATIC

### **INTRODUCTION**

The **DUO-FAST® DF350S** strip nailer is a quality-built tool designed for use in residential framing applications. This tool will deliver efficient, dependable performance when used according to the manufacturer's guidelines. Please study this manual including the safety instructions to fully understand the operation of this tool.

### **TABLE OF CONTENTS**

TOOL AND FASTENER SPECIFICATIONS	3
SAFETY INSTRUCTIONS	4
TOOL INSTALLATION AND OPERATION	5-6
AIR SYSTEMS	
FEATURES AND BENEFITS	9
EXPLODED VIEW AND SPARE PARTS LIST	10-11
MAINTENANCE	12-13
TROUBLESHOOTING	14
WARRANTY	15
ACCESSORIES	16

### **TOOL AND FASTENER SPECIFICATIONS**

#### **TOOL SPECIFICATIONS**

MODEL NO.	DF350S (Part# 502200)
HEIGHT	13"
WIDTH	5"
LENGTH	21"
WEIGHT	8 lbs. 1oz.
OPERATING PRESSURE	80 to 120 p.s.i. (5.5 to 8.3 bars)

### **FASTENER SPECIFICATIONS**

NAIL LENGTH	2" - 3-1/2"
SHANK DIAMETER	.113148

#### **TOOL AIR FITTINGS:**

This tool uses a 3/8" N.P.T. male plug. The fitting **must** be capable of discharging tool air pressure when disconnected from the air supply.

### **OPERATING AIR PRESSURE:**

80 to120 p.s.i. (5.5 to 8.3 bars). Select the operating air pressure within this range for best tool performance.

DO NOT EXCEED THIS RECOMMENDED OPERATING PRESSURE.

#### SAFETY INSTRUCTIONS

#### SAFETY FIRST

These safety instructions provide information necessary for safe operation of Duo-Fast® tools. DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THE TOOL UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY PRECAUTIONS AND MANUAL INSTRUCTIONS.



#### **WEAR EYE AND HEARING PROTECTION**

Always wear hearing and eye protection devices, that conform to ANSI Z87.1 requirements, when operating or working in the vicinity of a tool. As an employer you are responsible for enforcing the use of eye protection. Wear hard hats in environments that require their use.

## THE TOOL MUST BE USED ONLY FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT WAS DESIGNED

Do not throw the tool on the floor, strike the housing in any way or use the tool as a hammer to knock material into place.

#### **NEVER ENGAGE IN HORSEPLAY WITH THE TOOL**

The tool is not a toy so do not use it like one. Never engage in horseplay with the tool or point it at yourself or any other person, even if you think it is not loaded.

#### **NEVER ASSUME THE TOOL IS EMPTY**

Check the magazine for fasteners that may be left in the tool. Even if you think the tool is empty or disconnected, never point it at anyone or yourself. Unseen fasteners could fire from the tool.

## NEVER CLAMP THE TRIGGER IN A LOCKED OR OPERATING POSITION

The trigger of the tool must never be tampered with, disabled or clamped in a locked or operating position since this will cause the tool to drive a fastener any time the work contacting element is depressed.

## DO NOT LOAD FASTENERS WITH THE AIR LINE CONNECTED, OR WITH THE TOOL TRIGGER OR WORK CONTACTING ELEMENT DEPRESSED

When loading fasteners into the tool be sure you disconnect the air line and that you do not depress the trigger or work contacting element.



#### OPERATE THE TOOL ONLY ON A WORKPIECE

The tool should be operated only when it is in contact with the workpiece. Even then you should be careful when fastening thin material or working near the edges and corners of the workpiece since the fasteners may drive through or away from the workpiece.

## DO NOT DISABLE OR REMOVE THE WORK CONTACTING ELEMENT

This tool is equipped with a safety mechanism, called a work contacting element, to help prevent accidental firing. Never tamper with, disable or remove the work contacting element. Do not use the tool unless the work contacting element is working properly. The tool could fire unexpectedly.

#### DISCONNECT THE TOOL WHEN NOT IN USE

Always disconnect the tool from the air line when it is not in use, when you leave the work area or when moving the tool to a new location. The tool must never be left unattended because people who are not familiar with the tool might handle it and injure themselves or others.



#### CARRY THE TOOL ONLY BY THE HANDLE

Always carry the tool by the handle only. Never carry the tool by the air hose or with the trigger depressed since you could drive a fastener unintentionally and injure yourself or someone else.

#### DO NOT WEAKEN THE TOOL HOUSING

The tool housing is a pressure vessel and should never be weakened by having your company's name, area of work or anything else stamped or engraved into its surface.

## DISCONNECT THE TOOL WHEN PERFORMING REPAIRS AND CLEARING JAMS

Never attempt to clear a jam or repair a tool unless you have disconnected the tool from the air line and removed all remaining fasteners from the tool.

## ALWAYS USE THE PROPER FITTING FOR THE TOOL

Only MALE pneumatic type air connectors should be fitted to the tool, so that high pressure air in the tool is vented to atmosphere as soon as the air line is disconnected.

NEVER install FEMALE quick disconnect couplings on the tool. Female couplings will trap high pressure air in the tool when the air line is disconnected, leaving the tool charged and able to drive at least one fastener.



## DO NOT EXCEED THE MAXIMUM RECOMMENDED AIR PRESSURE

Operate the tool only at the recommended air pressure. Do not exceed the maximum air pressure marked on the tool. Be sure the air pressure gauge is operating properly and check it at least twice a day.



Never use any bottled air or gases such as oxygen to operate the tool since they could cause the tool to explode.

#### **INSPECT TOOL FOR PROPER OPERATION**

Clean the tool at least daily and lubricate as required. Never operate a dirty or malfunctioning tool.

## USE ONLY DUO-FAST RECOMMENDED PARTS AND FASTENERS

Use only parts and fasteners specifically designed and recommended by Duo-Fast for use in the tool and for work to be done. Using unauthorized parts and fasteners or modifying the tool in any way creates dangerous situations. Replace all missing warning labels---refer to tool schematic for correct placement and part number.



Failure to follow any of the above instructions could result in severe personal injury to tool user and bystanders or cause damage to tool and property.

### **TOOL INSTALLATION**



**DANGER** 



Air pressure at the tool must never exceed 120 psi.

Your Duo-Fast tool comes ready for immediate use and can be installed by following these steps:

- SAFETY All tool operators and their immediate supervisors must become familiar with the operator safety instructions before operating the tool. The instructions are on page 4 of this manual.
- Included with each tool is the operating manual and schematic. Keep these publications for future reference. An ownership registration card is also included. This card must be completed and returned to Duo-Fast immediately to register your ownership.
- The plastic cap in the air inlet of the tool must be removed before the male fitting is installed. The fitting must be a male pneumatic type that discharges the air from the tool when the air line is disconnected.
- 4. Install a filter/regulator/lubricator unit, with a gauge as close as practical to the tool, preferably within ten feet. Refer to the Air Systems section of this manual for air hose requirements and lengths. In general, no other special installation is required.
- 5. If the operator is working at a bench or table, it is usually best to run the air line underneath the bench. A small tray under the benchtop can hold the fastener supply and the tool when not in use.
- If this tool does not work when it is first connected, do not try to make repairs. Call your Duo-Fast representative immediately.

#### **TOOL OPERATION**

## **Depth of Drive Adjustment**



#### **WARNING**




Keep the tool pointed in a safe direction. Disconnect the tool from the air supply and remove all fasteners.

The depth of drive adjustment is made by turning the thumbwheel on the work contact element.

If the tool is overdriving (the fastener head is driven below the work surface), the work contact element should be moved downward. If the fasteners stand up (the head is not flush with the surface), the work contact element should be moved up.

Adjust the work contact element until the fastener head depth meets job requirements.




# TOOL OPERATION - continued

#### **Loading of Nails**

- Step 1 Grasp the handle firmly. Pull the follower all the way to the rear of the magazine until it is latched into its loading position by the magazine latch.
- Step 2 Insert one or two strips of nails into the top of the magazine.
- Step 3 Hold the follower firmly and press the follower latch. Slide the follower forward until it contacts the nails.

#### **Switching the Trigger**


The tool is manufactured with a trigger that can be switched from sequential operation to a bounce drive operation. The trigger is placed in the sequential operating position when the tool was manufactured. To switch the trigger to the bounce operating position, remove the O-ring and trigger pivot pin from the trigger assembly. Move the trigger to the bounce operation position and install the trigger pivot pin and O-ring. The postion indicator  $\triangleright$  on the tool should now be pointing to the  $\Im \Im$  as shown in the illustration.



#### **Sequential Operation**

The sequential operating kit prevents succesive or "bounce" driving.

- ☐ Depress the work contacting element and hold it against the work surface before pulling the trigger.
- ☐ After each fastener is driven, completely release the trigger and lift the tool from the work surface.



#### **Precision Placement Driving**

- ☐ Grasp the tool handle firmly and place the bottom of the work contacting element firmly against the workpiece until it is completely depressed.
- ☐ Squeeze the trigger to drive the fastener.
- ☐ Lift the tool from the workpiece.
- ☐ Repeat the procedure for the next fastener.

#### Successive (Bounce) Driving

- ☐ Grasp the handle firmly.
- ☐ Squeeze the trigger and move the tool along the workpiece with a bouncing motion, depressing the work contacting element at the points where you want to insert a fastener.
- ☐ Keep the trigger depressed and continue to bounce the work contacing element against the workpiece, positioning the tool above as carefully as possible.
- □ When the desired number of fasteners have been driven, release the tool trigger to avoid unintentional fastener discharge.



WARNING



Do not clamp or hold trigger with anything other than your hand.

#### **AIR SYSTEMS**

For air-powered tools to work their best, the air supply system must be properly installed and maintained regularly. A drawing in this section shows a properly installed air supply system. Handy checklists for installing and maintaining air supply systems follow.

## Indoor Air System Installation -Be certain that:

inside diameter to ensure adequate air supply.
☐ The main supply pipe slopes down, away from the compressor (1/16 inch per foot).
$\square$ Air storage is provided along lengthy air lines.
☐ Pipe line branch outlets are at the top of the main pipe line.
<ul> <li>Cutoff valves are provided at each branch pipe line throughout the system.</li> </ul>
☐ Water legs extend from the bottom of each branch line.
$\square$ A refrigerant-type dryer is installed on the system.
☐ Air hoses are kept as short as practical.
☐ A regular maintenance program is followed.

## Outdoor Air System Installation -Be certain that:

^	moisture trap and a iliter/regulator/lubricate	or ar	е
in	stalled at the compressor.		

☐ Air hoses and fittings are large enough so that air flow is not restricted. Minimum hose size is 3/8 inch ID with 1/2 inch ID hose used for any application over 25 feet.


☐ Air hoses are not longer than 150 feet.
$\square$ The air system is lubricated regularly.
☐ A regular maintenance program is followed.

## Filter/Regulator/Lubricator Units

Filter/regulator/lubricator units that can supply enough air and protection for Duo-Fast tools must meet the following specifications:

$\square$ Minimum 3/8 inch NPT port size .
$\square$ 50 micron or fine filters.
$\square$ Regulated pressure from zero to 120 psi.
☐ Lubricators designed for low or changing

airflow.



#### AIR SYSTEMS - Continued

#### **Calculating Compressor Size**

Use the air consumption chart in the Tool Schematic for each tool when calculating the operating requirements for the tools. Duo-Fast tools are designed to operate efficiently between 80 and 120 psi and should never be operated at pressure greater than 120 psi. The air consumption chart will help you find the correct compressor size for your application that will quickly replenish tool air pressure. To use the chart you will need to know how many tools will be used and approximately how many fasteners will be driven each minute by each tool on the line. Using the equation:


Number of tools X average fasteners/minute/ tool X 1.2 (safety factor) X air consumption (scfm) @ pressure\* (psi) = scfm required.

We can use the following example:

10 tools X 30 fasteners/minute/tool X 1.2 X 0.051scfm\* (@100psi) = 18.36 scfm.

\*This number is found in the Air Consumption Chart

In this example, using the air consumption chart we find that a compressor providing at least 19 scfm of air is required. Because in compressors approximately 1 hp is required to produce 4 scfm, a compressor of at least 5 hp is required.



#### **Calculated Required Piping**

For example, given a 20 hp electric compressor supplying approximately 80 cfm of air at 120 psi and a main supply pipe length of 350 feet, we see by the table the minimum main pipe inside diameter required for this application is 1-1/4 inch.


VOLUME	LENGTH OF RUN (FT.)							
OF AIR	50-200	200-500	500-1000	1000-2500	2500-5000			
(CFM)	NOMINAL PIPE DIAMETER (IN.)							
30-60	1	1	11/4	11/2	11/2			
60-100	1	11/4	11/4	2	2			
100-200	11/4	11/2	2	21/4	21/2			
200-500	2	21/2	3	31/2	31/2			
500-1000	21/2	3	31/2	4	41/2			

IMPORTANT: AIR PRESSURE (80-120psi)

## Pneumatic System Maintenance - Be certain that:

□ Pneumatic fittings are tight and do not leak.
□ Water legs, filters and air lines are drained daily, and ensure that automatic draining systems are operating correctly.
□ Air lines are cleared to prevent freezing, especially in winter.
□ Lubricator operation is checked regularly and ensure it has an adequate supply of lubricant.
□ The filter element is cleaned every six months.
□ Only regulated air is being used and that each regulator is operating properly.

## **DF350S FEATURES & BENEFITS**



#### **PARTS LEGEND**


## DF350S, 502200

1	502244	1	Air Deflector	42	502046	1	Upper W.C.E.
* 2	502062	1	Air Deflector Gasket	43	502049	1	Detent Ball
3	501299	4	S.H.C.S. 1/4-20 x 1"	44	502061	1	Detent Spring
4	502235	1	Top Cap	45	404361	1	Roll Pin 1/8" x 1/2"
* 5	502013	1	Top Cap Gasket	46	502050	1	Detent Body
6	123984	1	Valve Spring	47	502055	1	W.C.E. Spring
<b>→</b> * 7	502859	1	O-Ring	<b>4</b> 8	009016	4	S.H.C.S. 5/16-18 x 1" with Patch
* 8	211664	1	O-Ring	49	095417	4	Lock Washer 5/16
9	1014052	1	Poppet Assembly	50	502125	1	Nose
*10	198028	1	O-Ring	*51	502014	2	Magazine Isolator
11	502032	1	REMOVED	*52	502042	1	O-Ring
12	502056	1	Exhaust Seal	53	091866	1	Roll Pin 1/8" x 3/4"
<b>1</b> 3	502057	1	S.H.C.S.1/4-20 x 1-1/4" w/ patch	54	502053	1	Dual Mode Trigger
*14	502011	1	Piston Seal	55	502040	1	Trip Lever
15	502012	1	Piston	56	502060	1	Trigger Spring
16	502009	1	Sleeve	*57	092747	1	O-Ring
17	502010	1	Check Band	58	502236	1	Housing Label Right
<b>■</b> *18	502261	1	Driver Blade	59	502043	1	Lower Valve Spool
*19	092235	1	O-Ring	60	502041	1	Trigger Pivot Pin
20	502007	1	Bulkhead	*61	1015358	1	O-Ring
*21	401985	1	O-Ring	* 62	196345	1	O-Ring
*22	500866	1	Bumper	**63	502288	1	Name Plate/Warning Label
23	500729	1	Driver Blade Seal	64	502033	1	W.C.E. Guide Block
<b>→</b> 24	502135	1	REMOVED	<b>→</b> 65	502446	1	Valve Pin with O-Rings
25	502128	1	Magazine	66	502059	1	Valve Pin Spring
26	502126	1	Follower	67	502044	1	Upper Valve Spool
27	502147	1	Latch Bushing	*68	197913	1	O-Ring
28	502127	1	Follower Body	69	502353	1	Housing with Grip
29	502258	2	P.P.H.S. #6 x 3/4"	70	502294	1	Rafter Hook
30	502146	1	Follower Latch	71	502357	1	Rafter Hook Bolt
*31	502026	1	Negator Spring	72	502351	1	Magazine Bridge
32	502025	1	Drum Pin Assembly	<b>■</b> 73	009041	2	S.H.C.S. 1/4-20 x 3/4"
33	403796	3	Roll Pin 1/8" x 1-1/4"	74	442681	2	Locknut 1/4-20
34	502017	2	B.H.C.S. 1/4-20 x 3/4"	*75	417147	1	O-Ring
35	502289	1	Model Label	76	502005	1	Housing End Plug
36	502274	1	S.H.C.S. #8-32 x 1'	77	501300	2	S.H.C.S. 1/4-20 x 1-1/4"
37	502188	2	Wear Rod	78	502193	1	Actuation Setting Label
38	502129	1	Magazine End Cap	79	502299	1	Thumb Wheel
39	502237	1	Housing Label Left	80	502191	1	Latch spring
40	404325	1	Locknut #8-32	81	401955	1	#8 Flat Washer
41	502293	1	Lower W.C.E.				

- \* Denotes Normal Wear Items.
- \*\* Make sure Warning Label (502288) is properly affixed. Replace if necessary.

Label available at no charge through the Service Parts Dept.

- ▲ Apply Loctite 242 (Blue) Part No. 093500
- Apply Loctite (Green) Part No. 401491
- → Denotes New Change



#### **SAFETY INSTRUCTIONS**



WEAR EYE AND HEARING PROTECTION



Always wear hearing protection and eye protection devices, including side shields when operating or working in the vicinity of a tool.



DO NOT EXCEED MAXIMUM RECOMMENDED AIR PRESSURE



Operate the tool using only the recommended air pressure. Do not exceed the maximum air pressure marked on the tool. Be sure the air pressure gauge is operating properly and check it at least twice a day.

Never use any bottled air or gases such as oxygen to operate the tool since they could cause the tool to explode.

#### **DF350S** 502200 PISTON ASSEMBLY #502358 -77 (120) 69 250 (120) 120 ©(120) 71 58 -68 39 350 -62 16 © (120) 49 - 65 33 ·6 I -59 **350**)4 -57 TRIGGER VALVE ASSEMBLY #502446 47 DUAL MODE **2**−56 55 TRIGGER ASSEMBLY #502435 $\angle_{53}$ 54-**9**\_52 21 12 -UPPER WCE ASSEMBLY #502436 44 43-13 38 ©(120) 0 (15) -MAGAZINE ASSEMBLY **©**(160) 7 4 #502359 63\_5 -MAGAZINE ASSEMBLY #502437 78-Q -34\*Seal must be installed in this position. ©Torque Values IN/LBS 11

### **MAINTENANCE**

Duo-Fast® tools are built for ease of maintenance. A few simple details will assure trouble-free operation and long tool life. Anyone who uses or maintains the tool must read the safety and maintenance instructions. Study the schematic drawing before starting any repairs on the tool.

Air-operated tools must be inspected periodically, and worn or broken parts must be replaced to keep the tool operating safely and efficiently. Also the items on the maintenance chart must be checked often.

#### **Cold Weather Care**

When temperatures are below freezing, tools should be kept warm by any convenient, safe method. If this is not possible, the following procedure should be used to warm up the tools.

	l Reduce	the reg	julated a	air press	ure to	30	psi.
--	----------	---------	-----------	-----------	--------	----	------

	Remove	all fac		£	م مال	اممة	
ш.	Remove	all tas	teners	trom	tne	tool	_

☐ Collect an air line and blank fire the tool. The reduced air pressure will be enough to free-fire the tool. Slow speed operation tends to warm up the moving parts. Slowing up the piston helps the bumper and the O-rings to become springy.




#### **CAUTION**



Never free-fire the tool at high pressure.

Once the tool is warmed up, readjust the regulator to the	е
proper working pressure and reload the tool.	



Use pneumatic oil with antifreeze in the lubricator, Part No. 219090 (8oz.)

Once a week, depending on the amount of tool use, take the tool apart and wash away any sludge with degreaser cleaner (Part No. 902330) to keep the tool operating efficiently.



#### **CAUTION**



Never use kerosene or flammable solvents to clean the tool.

Cleaning the air-operated tools with solvents removes the thin coating of grease applied to the cylinder wall and O-rings at the factory. To replace this coating of grease, use Chemplex grease (Part No. 403734).

Open the drain on the air compressor tank to drain any moisture at least daily in extremely cold or humid weather. A few ounces of anti-freeze in the tank will keep the air free of frost.

#### **Testing the Tool After Servicing**

After replacing any part or parts, it is important to check the tool for proper operation. This ensures that the tool was put together correctly, is safe to use, and will perform the job properly.

	Ensure	that	all	hardware	is	tight.
--	--------	------	-----	----------	----	--------

☐ Ensure that the work contacting element is installed
correctly in relation to the trigger, and that both parts
move freely.

☐ Ensure that the magazine is properly attached		Ensure that	t the mag	azine is p	properly	attached
---	--	-------------	-----------	------------	----------	----------

Ensure that the required safety	information	on the	tool
is legible.			

Use only Duo-Fast approved fasteners in the tool,	and
ensure that they are correct for the application.	

Ensure that a	male air	fitting is	securely	connected	to
the tool.					

Test the tool by driving fasteners	into	a workp	iece
identical to the tool's application.			

Check the tool for air leaks during testing and for the	ne
proper sequence of operation.	

☐ Ensure that all fasteners are driven to the same depth and that the crown of the fastener is flush with the workpiece.

#### **Tool Lubrication**

It is most important that the tool be properly lubricated by keeping the air line lubricator filled and correctly adjusted. Without proper lubrication the tool will not work properly and parts will wear prematurely.

Use the proper lubricant in the air line lubricator. The lubricator should be of low air flow or changing air flow type, and should be kept filled to the correct level. Use only Duo-Fast recommended lubricants. Substitutes may harm the rubber compounds in the tool's O-rings and other rubber parts. Part No. 403720 is a pneumatic lubricating oil specially made for pneumatic applications. If a filter/regulator/lubricator is not installed on the air system, air operated tools should be lubricated at least once a day with 6 to 20 drops of oil, depending on the work environment, directly through the male fitting in the tool housing. Most minor problems can be resolved quickly and eaily using the maintenance table that follows. If problems persist, contact your Duo-Fast dealer for assistance.

## **MAINTENANCE - Continued**



Disconnect the tool when performing repairs or clearing jams.

## **MAINTENANCE TABLE**

ACTION	WHY	HOW
Drain air line filter(daily).	Prevent accumulation of mositure and dirt.	Open manual petcock (most air supply systems have such a valve).
Keep lubricator filled.	Keep tool lubricated.	Fill with pneumatic tool lubri- cant. Part No. 403720.
Clean filter element-then blow air through filter in direction opposite to normal flow.	Prevent clogging of filter with dirt.	Wash with soap and water or follow manufacturers instructions.
Check that all screws on tool are tight.	Prevent air leakage and promote efficient operation.	Check screws daily.
Keep work contacting elelment working properly.	Promote operator safety and efficient tool operation.	Blow clean daily.
Keep magazine and feeder mechanism clean.	Prevent jamming of fasteners.	Blow clean daily.
Lubricate "O" rings that are replaced.	Assure long life and proper operation of tool.	Use Chemplex grease, Part No. 403734.
Use only Duo-Fast replacement parts.	Keep tool operating efficiently and maintain Duo-Fast tool warranty.	Order any replacement parts needed from a Duo-Fast Dealer.

## **OPERATOR TROUBLESHOOTING**



Disconnect the tool when performing repairs or clearing jams.

PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
Fasteners will not drive completely into wood.	Adjust work contacting element (retract length).  Increase air pressure (do not exceed 120 psi).
Fasteners penetrate properly during normal operation, but won't drive fully at faster speeds.	Increase air flow to tool use larger air lines (3/8 inch ID minimum).
Fasteners drive too deeply into wood.	Adjust work contacting element (extend length).  Reduce air pressure.
Tools skips during operation - no fasteners are driven from time to time.	Check magazine for proper fasteners. Magazine follower should slide freely. Clean as needed to remove debris.
	Make sure correct fasteners are being used. Use fasteners that meet Duo-Fast® specifications only.
	Increase air flow to tool use larger air lines (3/8 ID minimum).
	Adjust work contacting element where available.
Tool operates, but no fasteners are driven.	Check magazine for proper fasteners. Fasteners should slide freely with no follower pressure.
	Increase air pressure (do not exceed 120psi).
Air leaks at cap when tool is connected to air.	Tighten cap screws.

#### **TOOL WARRANTY**



An Illinois Tool Works Company 955 National Parkway Schaumburg, Illinois 60173-5172

#### **TOOL WARRANTY AND LIMITATIONS**

Duo-Fast warrants that newly purchased power fastening tools, parts and accessories will be free from defects in material and workmanship for the period shown below, after the date of delivery to the original user.

#### ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

A one-year warranty will apply to all parts, except those which are specifically covered by an extended warranty.

#### FIVE-YEAR EXTENDED LIMITED WARRANTY

A five-year warranty will apply to all housing and cap assembly castings.

#### WARRANTY STATEMENT

This warranty is limited to tools sold and service requested in the United States. To obtain information on warranty service in the United States, refer to the Service Center listing that was provided with your tool.

Duo-Fast's sole liability hereunder will be to replace any part or accessory which proves to be defective within the specific time period. Any replacement part or accessory provided in accordance with this warranty will carry a warranty for the balance of the period of warranty applicable to the part it replaces. This warranty does not apply to part replacement required due to normal wear.

This warranty is void as to any tool which has been subjected to misuse, abuse, accidental or intentional damage, use with fasteners, fuel, batteries, or battery chargers not meeting Duo-Fast specification, size, or quality, improperly maintained, repaired with other than genuine Duo-Fast replacement parts, damaged in transit or handling, or which, in Duo-Fast's opinion, has been altered or repaired in a way that affects or detracts from the performance of the tool.

DUO-FAST MAKES NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, RELATING TO MERCHANTABILITY, FITNESS, OR OTHERWISE, EXCEPT AS STATED ABOVE, and DUO-FAST'S liability AS STATED ABOVE AND AS ASSUMED ABOVE is in lieu of all other warranties arising out of, or in connection with, the use and performance of the tool, except to the extent other wise provided by applicable law. DUO-FAST SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES WHICH MAY ARISE FROM LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR PRODUCTION, SPOILAGE OF MATERIALS, INCREASED COST OF OPERATION, OR OTHERWISE.

## **ACCESSORIES**

#### **Lubricants and Loctite**

Loctite 242 (Blue)
Lubricating Oil 16 oz.
Lubricaing Oil with Anitfreeze 8 oz.
Chemplex 710 Lubricant 1lb.





Part No. 093500 Part No. 403720 Part No. 219090 Part No. 403734

## **Degreaser Cleaner**

Ideal cleaner for all Duo-Fast tools.

Part No. 902330

## **Safety Glasses**

Clear



Part No. 402510

### **Sequential Only Trigger**

Part No. 502253

### **No-Mar Work Contact**

Part No. 502234

#### **Tool Case**

Heavy duty nylon carrying case with 16 pockets.



Part No. 219246


For additional information on DUO-FAST products: Visit our website at www.duo-fastconstruction.com. For technical support call, 866-443-5754. For customer service call, 888-631-2020.



An Illinois Tool Works Company 955 National Parkway Schaumburg, Illinois 60173-5172



Clavadora de Entramado para Clavos de 20°con Cabeza Redonda Modelo DF350S



## ¡IMPORTANTE! NO DESTRUYA ESTE MANUAL

El cliente tiene la responsabilidad de que todo el personal de operaciones y servicio lea y entienda este manual. Manual de Funcionamiento y Esquema

## **INTRODUCCIÓN**

La herramienta Duo-Fast DF350S es una herramienta de calidad, diseñada para uso en aplicaciones residenciales. Esta herramienta le provera un rendimiento fiable cuando sea usada en acorde con las reglas del fabricante.

Lea cuidadosamente este manual y las instrucciones de seguridad para comprender como usar la herramienta correctamente.

## **CONTENIDO**

ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA Y SUS SUJETADORES	3
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	4
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL LA HERRAMIENTA	5-6
SISTEMAS DE AIRE	7-8
BENEFICIOS DEL LA HERRAMIENTA	9
VISTA EXPANDIDA CON LISTA DE PIEZAS	10-11
MANTENIMIENTO	12-13
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS	14
GARANTÍA	15
ACCESORIOS	16

#### ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA Y LOS SUJETADORES

#### **ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA**

NO. de MODELO	DF350S (Pieza# 502200)
ALTURA	13"
ANCHO	5"
LONGITUD	21"
PESO	8 lbs. 1oz.
PRESIÓN de OPERACIÓN	80 hasta 120 p.s.i. (5.5 hasta 8.3 bars)

#### ESPECIFICACIONES DE LOS SUJETADORES

LONGITUD DEL CLAVO	2" - 3-1/2"
DIAMETRO DEL TALLO	.113148

#### **ACOPLAMIENTO DE AIRE:**

Esta herramienta utiliza un tapón macho de 3/8" N.P.T. El acoplamiento debe ser capaz de descargar la presión de aire en la herramienta cuando sea desconectada del suministro de aire.

## PRESIÓN DE AIRE:

80 hasta 120 p.s.i. (5.5 hasta 8.3 bars). Seleccione una presión de aire para operación dentro de esta gama para obtener el mejor rendimiento.

## NO EXCEDA LA PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

#### LA SEGURIDAD ESTA PRIMERO

Estas instrucciones proporcionan la información necesaria para el funcionamiento seguro de las herramientas Duo-Fast. NO TRATE DE USAR SU HERRAMIENTA HASTA QUE NO HAYA LÉIDO Y ENTENDIDO TODAS LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.



PROTEJASE LOS OJOS Y LOS OÍDOS
Use siempre el equipo adecuado para protegerse los ojos y los oídos que sea conforme con ANSI Z87, meintras usa una herramienta o trabaja cerca de una herramienta en uso. Como empleador usted es responsable de imponer el uso del la protección de ojos. Lleve casco de seguridad en los ambientes que requieren su uso.

#### **USE SU HERRAMIENTA SOLAMENTE PARA EL** PROPOSITO CON QUE FUE DISEÑADA

No arroje la herramienta al suelo; no golpee el armazón ni la use como un martillo

#### **NUNCA JUEGE CON LA HERRAMIENTA**

Esta herramienta no es un juguete; por lo tanto no la trate como tal. Nunca juege con ella, ni se apunte a usted mismo ni a otra persona, aun cuando crea que no está cargada.

#### **NUNCA SUPONGA QUE LA HERRAMIENTA ESTA** VACIA

Verfique que no haya sujetadores en el cargador. Aun cuando crea que está vacía o desconectada, nunca se apunte ni apunte a otra persona con la herramienta, porque podría dispararse un sujetador que no esté a la vista.

#### NUNCA SUJETE EL GATILLO EN LA POSICIÓN DE CIERRE O DE FUNCIONAMIENTO

Nunca se debe manipular indebidamente o dejar inoperante el gatillo, o sujetarlo en la posición de cierre o de funcionamiento, porque se podría disparar un sujetador al oprimirse el elemento de contacto.

#### NO CARGUE SUJETADORES CUANDO LA LINEA DE AIRE ESTE CONECTADA, O CUANDO EL GATILLO O EL ELEMENTO DE CONTACTO ESTE OPRIMIDO.

Antes de cargar sujetadores en la herramienta, verifique que la línea de aire esté desconectada y que ni el gatillo ni el elemento de contacto estén oprimidos.



#### **USE LA HERRAMIENTA SOLAMENTE SOBRE UN MATERIAL DE TRABAJO**

La herramienta debe funcionar sólo cuando esté en contacto con el material de trabajo. Debe tener mucho cuidado cuando el material sea delgado o cuando trabaje cerca de las aristas del mismo, porque los sujetadores podrían atravesar o salirse del material.

#### NO INUTILIZE NI QUITE EL ELEMENTO DE CONTACTO

Esta herramienta está equipada con un mecanismo de seguridad, llamado elemento de contacto, para prevenir cualquier disparo accidental. Nunca interfiera con, inutilize, ni quite el elemento de contacto. No use la herramienta a menos que dicho elemento funcione correctamente, porque podría producirse un disparo imprevisto.

#### **DESCONECTE LA HERRAMIENTA CUANDO NO LA FSTF USANDO**

Siempre desconecte la herramienta de la línea de aire cuando no la esté usando o al dejar su lugar de trabajo. Nunca la descuide, porque cualquier persona que no esté familiarizada con ella podría lastimarse o lastimar a otros.



#### TOME LA HERRAMIENTA SOLAMENTE POR EL **MANGO**

Siempre tome la herramienta sólo por el mango. Nunca la tome por la manguera o con el gatillo oprimido, porque se podría disparar un sujetador y herirlo o herir a otra persona.

#### NO ALTERE EL ARMAZON DE LA HERRAMIENTA

El armazón de la herramienta es un recipiente a presión y nunca se debe grabar en su superficie el nombre de su compañia, el área de trabajo, ni ningún otro detalle.

#### DESCONECTE LA HERRAMIENTA PARA HACER REPARACIONES O ELIMINAR OBSTRUCCIONES

Nunca trate de eliminar obstrucciones o reparar una herramienta sin haberla desconectado de la línea de aire y quitado todos los suietadores.

#### **USE SIEMPRE LOS ADAPTADORES APROPIADOS PARA SU HERRAMIENTA**

Se debe conectar a la herramienta solamente conectores neumáticos MACHOS, para permitir que el aire de alta presíon salga tan pronto como se desconecte la línea de aire.

NUNCA coloque enlaces HEMBRAS de desconexíon rápida en la herramienta, porque atrapan el aire a alta presión al desconectar la línea de aire, dejándola cargada y lista para disparar por lo menos un sujetador.



#### NO EXCEDA LA PRESIÓN NEUMATICA MAXIMA RECOMENDADA

La herramienta debe funcionar sólo con la presión neumática recomendada. No exceda la presión neumática máxima marcada en la herramienta. Verifique por lo menos dos veces al día que el calibre de la presión neumática funcione cor-



Nunca use aire o gases envasados, como el oxígeno, para hacer funcionar la herramienta porque podrían hacerla explotar.

#### INSPECCIONE LA HERRAMIENTA PARA LA OPERACIÓN APROPIADA

Limpie diariamente la herramienta y lubríquela como se recomienda. Nunca trate de hacer funcionar una herramienta sucia o defectuosa.

#### **USE SOLAMENTE PIEZAS Y SUJETADORES RECOMENDADOS POR DUO-FAST**

Use sólo piezas y sujetadores específicamente diseñados y recomendados por Duo-Fast para usar con esta herramienta y para la tarea requerida. Si se usan piezas o sujetadores no autorizados o se modifica de alguna forma la herramienta, se pueden crear situaciones peligrosas. Vuelva a colocar todas las etiquetas de precaucíon que falten. Consulte el esquema de la herramienta sobre el número de cada parte y su ubicación correcta.

#### 🕰 ADVERTENCIA 🕰

La falta de observación de cualquiera de estas instrucciones puede causar graves lesiones personales, tanto al operador de la herramienta como a quienes estén cerca de ella o puede causar daños a la herramienta o la propiedad.

Comuníquese con el representante de Duo-Fast sobre la presentación de Programa de Alerta sobre Seguridad.

## **INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA**

## 🕰 PELIGRO 🕰

La presión de aire en la herramienta nunca debe exceder 120 psi.

Su herramienta Duo-Fast está lista para usarse y se puede instalar siguiendo estos pasos:

- 1. **SEGURIDAD:** Antes de usar la herramienta, todos los operadores y sus supervisores inmediatos deben familiarizarse con las instrucciones de seguridad de la página 4 de este manual.
- 2. Con cada herramienta se entrega una copia de este manual. Conserve este manual para cualquiera consulta futura. Además, se incluye una targeta de registro, que debe llenarse y devolverse inmediatamente a Duo-Fast para que su herramienta quede registrada.
- 3. Quite la cubierta plástica en la entrada del aire de la herrmienta antes de instalar el adaptador macho. Se requiere un adaptador neumático tipo macho, que descargue el aire de la herramienta cuando se desconecte la línea de aire.
- 4. Instale una unidad de filtro/regulador/lubricador con un calibre, tan cercano al de la herramienta como sea posible, de preferencia a menos de tres metros. Consulte la sección de Sistemas Neumáticos de este manual sobre la longitud y los requisitos de las mangueras de aire. En general, no se requiere ninguna otra instalación especial.
- 5. Si el operador usa una mesa para trabajar, se aconseja colocar la línea de aire debajo de la misma. Se puede colocar una pequeña bandeja en la parte inferior de la mesa para guardar los sujetadores y la herramienta cuando no están en uso.
- 6. Si la herramienta no funciona cuando se conecta por primera vez, no trate de repararla; llame de inmediato al representate de Duo-Fast.

## **FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA**

Ajuste de Profundida

### ADVERTENCIA A




Apunte la herramienta en alguna dirección en que no haya peligro. Desconectela de la fuente de aire y quítele todos los sujetadores.

El adjuste de profundidad se acomoda al darle vueltas a la tuerca de ajuste sobre el elemento de contacto.

Si la herramienta excede la profundidad deseada (la cabeza del sujetador es impulsada por debajo de la superfice de trabajo), baje el elemento de contacto. Si los sujetadores sobresalen (la cabeza del sujetador no está al mismo nivel que la superficie de trabajo), suba el elemento de contacto.

Mueva el elemento de contacto hasta que la cabeza del sujetador quede a la profundidad deseada.




# FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA (continuación)

#### Carga de Sujetadores

- Paso 1 Agarre el mango firmemente. Mueva el seguidor de clavos hacia la parte de atrás del cargador hasta que se cierre en la posición de carga.
- Paso 2 Meta una o dos tiras de clavos en la parte de arriba del cargador.
- Paso 3 Agarre el mango firmemente. Mueva el seguidor de clavos hacia atrás ligeramente y apriete el cierre del seguidor para soltarlo de la posición de carga. Deslize el seguidor hacia delante hasta que se reúna con los clavos.

#### Cambio de Gatillo

La herramienta ha sido fabricada con un gatillo que se puede cambiar de funcionamiento en secuencia a funcionamiento en rebote (bounce drive). El gatillo fue colocado en posición de funcionamiento en secuencia cuando la herramienta fue fabricada. Para cambiar el gatillo a posición de funcionamiento en rebote, quite el anillo-o y la clavija giratoria del sistema de ensamblado del gatillo. Mueva el gatillo a posición de robote y instale la clavija giratoria y el anillo-o. El indicador de posición sobre la herramienta debe indicar somo se muestra en la ilustración.






No sujete ni sostenga el gatillo con ninguna otra cosa que no sea la mano.

#### Funcionamiento en Secuencia

El juego de funcionamiento en secuencia evita los impulsos sucesivos o "de rebote".

- Oprima el elemento de contacto y manténgalo apoyado contra el material de trabajo antes de apretar el gatillo.
- Después de haber impulsado cada sujetador, suelte completamente el gatillo y levante la herramienta del material de trabajo.



#### Colocación Precisa

- Tome firmamente la herramienta por el mango y sosténgala de modo que el base del elemento de contacto quede bien apoyada en el material de trabajo.
- Apriete el gatillo para disparar el sujetador.
- Separe la herramienta del material de trabajo.
- Repita el mismo procedimiento con el próximo sujetador.

#### Impulsos Sucesivos (de Rebote)

- ☐ Tome la herramienta firmemente por el mango.
- Apriete el gatillo y mueva la herramienta a lo largo del material de trabajo con un movimiento de rebote, oprimiendo el elemento de contacto en los lugares donde quiera colocar un sujetador.
- Manteniendo apretado el gatillo continúe haciendo rebotar el elemento de contacto contra el material de trabajo, colocando cuidadosamente la herramienta.
- Una vez que haya colocado todos los sujetadores necesarios, deje de oprimir el gatillo para evitar que salgan más.

## SISTEMAS NEUMÁTICOS

El sistema neumático debe estar correctamente instalado y recibir mantenimiento periódicamente para que todas las herramientas de potencia neumática funcionen bien. El diagrama de más abajo muestra un sistema neumático correctamente instalado. A continuación se detallan las revisiones necesarias para la instalación y el mantenimiento de los sistemas neumáticos.

## Instalación de Un Sistema Neumático para Interiores

#### - Asegure Que:

- ☐ El diámetro interior de todas las líneas que suministran aire sea bastante grande como para garantizar un suministro de aire adecuado.
- La línea principal tenga una inclinación de (1/16 de pulgada por pie) a partir del compressor.
- Existen almacenamientos de aire a lo largo de las líneas muy largas.
- Las salidas de aire en las líneas secundarias estén en la parte superior de la línea principal.
- Existen válvulas de cierre en cada una de las líneas secundarias de todo el sistema.
- Las columnas de agua se extiendan desde el extremo inferior de cada línea secundaria.
- Se haya instalado en el sistema un secador tipo refrigerante.
- Las mangueras de aire sean tan cortas como sea posible.
- Se siga un programa regular de mantenimiento.

# Instalación de Un Sistema Neumático para Exteriores

#### - Asegure Que:

- Se hayan instalado en el compresor un colector de humedad y un filtro/regulador/lubricador.
- Las mangueras de aire y los adaptadores tengan la longitud suficiente para que el aire circule sin problemas. El diámetro mínimo de una manguera de aire es de 3/8 de pulgada y de 1/2 pulgada para cualquier apalicación de más de 7.60 m.


de longitud.
El sistema neumático sea lubricado periódicamente.
Se siga un programa regular de mantenimiento.

#### Unidades de Filtro/Regulador/Lubricador

Las unidades de filtro/regulador/lubricador capaces de proporcionar aire y proetección suficientes a las herramientas Duo-Fast deben tener las siguientes características:

Tamaño mínimo del orificio a presión y tempera

tura normales de 3/8 de pulgada
Filtros de 50 micrones o más finos
Presión regulada de 0 a 120 psi
Lubricadores diseñados para corriente de aire baja o variable



## SISTEMAS NEUMÁTICOS (continuación)

#### Cómo Calcular el Tamaño del Compresor

Use la tabla de consumo de aire en el esquema de cada herramienta para calcular los requisitos de funcionamiento de las herramientas. Las herramientas Duo-Fast® han sido diseñadas para funcionar eficientemente entre 80 y 120 psi, y nunca se deben usar a presiones superiores a 120 psi. La tabla de consumo de aire le permitirá encontrar el tamaño correcto del compresor para reponer rápidamente la presión del aire en su herramienta.


Para usar la tabla necesita saber cuántas herramientas se usarán y aproximadamente cuántos sujetadores aplicará, por minuto, cada herramienta de la línea. Use esta ecuación:

Número de herramientas X promedio de sujetadores/minuto/herramienta X 1.2 (factor de seguridad) X consumo de aire (pies³/min./ estándar) @ presión\* (psi) = pies³/min./ estándar requeridos

#### Por ejemplo:

10 herramientas X 30 sujetadores/minuto/ herramienta X 1.2 X 0.051 pies³/min./ estándar\* (@ 100 psi) = 18.36 pies³/min./ estándar.

Usando la tabla de consumo de aire, este ejemplo demuestra que se necesita un compresor que proporcione 19 pies³/min./estándar de aire, por lo menos. Como en compresores se necesita aproximadamente 1 hp para proporcionar 4 pies³/min./estándar, se requiere, por lo menos, un compresor de 5 hp.



#### Cómo Calcular la Tubería Necesaria

Por ejemplo, si un compresor eléctrico de 20 hp proporciona aproximadamente 80 pies³/min. de aire a 120 psi y la longitud de la línea principal es de 106.70 m, la tabla indica que el diámetro interior de la línea principal necesario para esta aplicación debe ser de 1-1/4 pulgadas como mínimo.

VOLUMEN DEL AIRE	LONGITUD DE LA LINEA (EN METROS)					
(PIES	15-61	61-152	152-305	305-762	762-1524	
CUBICOS/ MIN.)	DIAMETRO NOMINAL DE LA LINEA (EN PULGADAS)					
30-60	1	1	11/4	11/2	11/2	
60-100	1	11/4	11/4	2	2	
100-200	11/4	11/2	2	21/4	21/2	
200-50	2	21/2	3	31/2	31/2	
500-1000	21/2	3	31/2	4	41/2	

Importante: Presión de Aire (80-100 psi)

## Mantenimiento del Sistema Neumático

 seguie duc.
Los adaptadores neumáticos estén apretados y
no haya pérdidas.

 Las columnas de agua, o los filtros y las líneas de aire se drenen diariamente, y que los sistemas de drenaje automáticos funcionen correctamente.

 Las líneas de aire estén limpias para evitar que se congelen, especialmente en invierno.


☐ El funcionamineto del lubricador se examine periódicamente y que el suministro de lubricante sea adecuado (Pieza N° 403720).

☐ Se limpie el filtro cada seis meses.

 Sólo se use aire regulado y que cada regulador funcione correctamente.

<sup>\*</sup> Esta cifra aparece en la tabla de Consumo de Aire.

## **CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LA DF350S**




#### **LISTA DE PIEZAS**

### DF350S, 502200

1	502244	1	Air Deflector	42	502046	1	Upper W.C.E.
* 2	502062	1	Air Deflector Gasket	43	502049	1	Detent Ball
3	501299	4	S.H.C.S. 1/4-20 x 1"	44	502061	1	Detent Spring
4	502235	1	Тор Сар	45	404361	1	Roll Pin 1/8" x 1/2"
* 5	502013	1	Top Cap Gasket	46	502050	1	Detent Body
6	123984	1	Valve Spring	47	502055	1	W.C.E. Spring
<b>→</b> * 7	502859	1	O-Ring	<b>▲</b> 48	009016	4	S.H.C.S. 5/16-18 x 1" with Patch
* 8	211664	1	O-Ring	49	095417	4	Lock Washer 5/16
9	1014052	1	Poppet Assembly	50	502125	1	Nose
*10	198028	1	O-Ring	*51	502014	2	Magazine Isolator
11	502032	1	REMOVED	*52	502042	1	O-Ring
12	502056	1	Exhaust Seal	53	091866	1	Roll Pin 1/8" x 3/4"
<b>▲</b> 13	502057	1	S.H.C.S.1/4-20 x 1-1/4" w/ patch	54	502053	1	Dual Mode Trigger
*14	502011	1	Piston Seal	55	502040	1	Trip Lever
15	502012	1	Piston	56	502060	1	Trigger Spring
16	502009	1	Sleeve	*57	092747	1	O-Ring
17	502010	1	Check Band	58	502236	1	Housing Label Right
<b>■</b> *18	502261	1	Driver Blade	59	502043	1	Lower Valve Spool
*19	092235	1	O-Ring	60	502041	1	Trigger Pivot Pin
20	502007	1	Bulkhead	*61	1015358	1	O-Ring
*21	401985	1	O-Ring	*62	196345	1	O-Ring
*22	500866	1	Bumper	**63	502288	1	Name Plate/Warning Label
23	500729	1	Driver Blade Seal	64	502033	1	W.C.E. Guide Block
<b>→</b> 24	502135	1	REMOVED	<b>→</b> 65	502446	1	Valve Pin with O-Rings
25	502128	1	Magazine	66	502059	1	Valve Pin Spring
26	502126	1	Follower	67	502044	1	Upper Valve Spool
27	502147	1	Latch Bushing	*68	197913	1	O-Ring
28	502127	1	Follower Body	69	502353	1	Housing with Grip
29	502258	2	B.H.C.S. #6 x 3/4"	70	502294	1	Rafter Hook
30	502146	1	Follower Latch	71	502357	1	Rafter Hook Bolt
*31	502226	1	Negator Spring	72	502351	1	Magazine Bridge
32	502025	1	Drum Pin Assembly	<b>1</b> 73	009041	2	S.H.C.S. 1/4-20 x 3/4"
33	403796	3	Roll Pin 1/8" x 1-1/4"	74	442681	2	Locknut 1/4-20
34	502017	2	B.H.C.S. 1/4-20 x 3/4"	*75	417147	1	O-Ring
35	502289	1	Model Label	76	502005	1	Housing End Plug
36	502274	1	S.H.C.S. #8-32 x 1'	77	501300	2	S.H.C.S. 1/4-20 x 1-1/4"
37	502188	2	Wear Rod	78	502193	1	Actuation Setting Label
38	502129	1	Magazine End Cap	79	502299	1	Thumb Wheel
39	502237	1	Housing Label Left	80	502191	1	Latch spring
40	404325	2	Locknut #8-32	81	401955	1	#8 Flat Washer
41	502293	1	Lower W.C.E.				

- \* Indica piezas de desgaste normal
- \*\* Asegure que la Etiqueta de Advertencia (502288) este bien pegada. Reemplaze si es necesario. La etiqueta esta disponible sin costo adicional a traves del Departamento de Servicio.
- ▲ Aplique Loctite 242 (Azul) No. de Pieza 093500
- Aplique Loctite (Verde) No. de Pieza 401491
- → Indica un cambio nuevo



#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



USE PROTECCIÓN PARA OJOS Y OÍDOS.



Siempre use protección para oídos y equipo de seguridad para los ojos, incluyendo protectores laterales cuando este manejando o trabajando en los alrededores de una herramienta.




## NO SOBRE PASE LA MAXIMA PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA



Solo opere la herramienta usando la presión de aire recomendada. No sobre pase la maxima presión de aire marcada sobre la herramienta. Asegure que el indicador de presión de aire este trabajando bien y reviselo por lo menos dos veces al día.

Nunca use algún aire o gas embotellado tal como el oxígeno para funcionar la herramienta ya que pueden causar que la herramienta explote.



### **MANTENIMIENTO**

El mantenimiento de cualquier herramienta Duo-Fast es simple. Su funcionamiento sin problemas y la prolongación de la vida de la herramienta se logran siguiendo un sencillo procedimiento. Las personas encargadas de usar y mantener la herramienta deben leer las instrucciones de seguridad y mantenemiento. Estudie los diagramas antes de hacer cualquier reparación.

Las herramientas neumáticas deben revisarse periódicamente, y se deben cambiar las piezas gastadas o deterioradas para que la herramienta siga funcionando con eficiencia y sin peligro. Además, se debe revisar la tabla de mantenimiento frecuentemente.

Cuando la temperatura es inferior a la de congelamiento,

#### **Cuando Hace Mucho Frio**

las herramientas deben mantenerse a la temperatura ambiente por el método más seguro y conveniente. De lo contrario, aconsejamos seguir el siguiente procedimiento para calentar las piezas de la herramienta. Disminuya la presión regulada del aire a 30 psi Quite todos los sujetadores de la herramienta. Conecte una línea de aire y dispare la herramienta sin clavos. La presión reducida del aire será suficiente para lograrlo. El funionamiento a poca velocidad tiene la tendencia de calentar las partes movibles. Disminuyendo la velocidad del pistón le da cierta



## 🕰 PRECAUCIÓN 🕰



Nunca dispare la herramienta sin clavos a alta presión.

elasticidad al amortiguador y los anillos-o.

- Una vez que la herramienta se haya calentado, ajuste nuevamente el regulador a la presión apropiada para trabajar y carque de nuevo la herramienta.
- Los operadores que trabajen al aire libre o en áreas sin calefacción con temperaturas extremadamente frías también tienen que usar en el lubricador el aceite neumático con anticongelante Nº 219090 (8 oz.).
- Una vez por semana, según el uso que le dé a su herramienta, desármela y lávela con el solvente N° 902330, para eliminar cualquier suciedad y asegurar que la herramienta siga funcionando bien.



### PRECAUCIÓN A



Nunca use queroseno ni ningún solvente inflamable par limpiar la herramienta.

Al usar solventes para limpiar herramientas neumáticas se destruye la delgada capa de grasa lubricante, que se aplica en la fábrica, de la pared del cilindro v de los anillos-o. Use grasa Chemplex N° 403734 para reemplazar la capa de grasa lubricante.

Abra, por lo menos diariamente, el drenaje del tanque del compresor del aire para eliminar cualquier humedad, cuando haga mucho frío o el grado de humedad sea muy alto. Poniendo una pequeña cantidad de descongelante en el tanque evitará que la humedad se congele.

#### Probar la Herramienta Después de Darle Servicio

Después de reemplazar una o más piezas, es importante comprobar si la herramienta funciona como es debido. Esto asegura que todas las piezas estén puestas correctamente, que la herramienta esté segura y que funcione correctamente.

- Verifique que ninguna pieza esté floja. Compruebe que el elemento de contacto haya sido correctamente instalado en relación con el gatillo y que ambas piezas se muevan libremente. Verifique que el cargador esté colocado correctamente. Verifique que la información sobre seguridad, que
- está en la herramienta, sea legible. Use solamente sujetadores aprobados por Duo-Fast
- y compruebe que sean los apropiados para su aplicación.
- Verifique que se haya conectado firmemente un adaptador macho a la herramienta.
- Pruebe la herramienta impulsando sujetadores en un material de trabajo idéntico al de la aplicación.
- Verifique que no haya pérdidas de aire en la herramienta durante las pruebas y revise la secuencia apropiada de funcionamiento.
- Asegure que todos los sujetadores sean impulsados a la misma profundidad y que la cabeza del sujetador esté al ras con el material de trabajo.

#### Lubricación de la Herramienta

Es muy importante lubricar la herramienta correctamente, manteniendo lleno el lubricador de la línea de aire y correctamente regulado. Sin la lubricación apropiada, la herramienta no funcionará como es debido y sus piezas se gastarán prematuramente.

Use el lubricante apropiado en el lubricador de la línea de aire. El lubricador debe ser para corriente de aire baja o variable, y tiene que estar lleno hasta el nivel apropiado por Duo-Fast porque otros lubricantes podrian dañar el caucho de los anillos-o y otras piezas de caucho. El lubricante N° 403720 (474 ml) es un aceite lubricante especialmente diseñado para aplicaciones neumáticas. Si no se instala un filtro/regulador/lubricador en el sistema neumático, las herramientas neumáticas deben ser lubricadas, por lo menos, diariamente, poniendo entre 6 y 20 gotas de aceite, según sea el tipo de trabajo que se realice, directamente a través del adaptador macho. Usando la siguiente tabla de mantenimiento es posible resolver rápidamente y fácilmente la mayoría de los pequeños problemas. Si un determinado problema persiste, comuniquese con el representante de Duo-Fast.



PRECAUCIÓN A

Desconecte la herramienta al hacer cualquier reparación o eliminar cualquier obstrucción.

## **TABLA DE MANTENIMIENTO**

ACTIVIDAD	POR QUE	СОМО
Drene el filtro de la línea de aire a diario.	Para evitar que se acumulen la humedad y la suciedad.	Abra la llave de escape. (La may- oría de los sistemas neumáticos la tienen.)
Mantenga lleno el lubricador.	Para mantener lubricada la herra- mienta.	Llene con lubricante neumático N° 403720 (474 ml).
Limpie el elemento del filtro; luego, sople aire a través del filtro en la dirección opuesta a la cor- riente normal.	Para evitar que la suciedad obstruya el filtro.	Lave con agua y jabón, o siga las instrucciones del fabricante.
Verifique que todos los tornillos de la herramienta estén apretados.	Para evitar pérdidas de aire y ase- gurar el buen funcionamiento de la herramienta.	Revise los tornillos a diario.
Revise si el elemento de contacto funciona correctamente.	Para promover la seguridad del operador y el buen funcionamiento de la herramienta.	Límpielo con aire a diario.
Mantenga limpios los mecanismos del cargador y del alimentador.	Par prevenir que se obstruyan los sujetadores.	Límpielos con aire a diario.
Lubrique los anillos-o que se hayan reemplazado.	Para prolongar la vida de la herra- mienta y su funcionamiento adec- uado.	Use grasa lubricante Chemplex N° 403734.
Use solamente piezas de repuesto Duo-Fast.	Para que la herramienta continúe funcionando eficientemente y mantener vigente la garantía de Duo-Fast.	Solicite al representante de Duo- Fast cualquier pieza de repuesto que necesite.

## DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PRECAUCIÓN A

Desconecte la herramienta al hacer cualquier reparación o eliminar cualquier obstrucción.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Los sujetadores no penetran completamente en la madera.	Cambie la posición del elemento de contacto (Retraiga la longitud). Aumente la presión de aire (no debe exceder 120 psi).
Los sujetadores penetran bien durante las operaciones normales, pero fallan a velocidades más altas.	Aumente el flujo de aire a la herramienta; use líneas de aire más grandes (3/8" de diámetro como mínimo).
Los sujetadores penetran demasiado en la madera.	Cambie la posición del elemento de contacto (Extienda la longitud). Reduzca la presión de aire.
Los sujetadores se acumulan en la punta de la herramienta.	Abra el seguro delantero, quite el sujetador obstruido y cierre bien el segurro.
La herramienta "salta" mientras está funcionando; de vez en cuando no impulsa sujetadores.	Compruebe si el cargador tiene los sujetadores apropiados. El transportador debe deslizarse sin dificultad. Límpielo para quitar cualquier suciedad.
	Verifique que se usen los sujetadores apropiados. Use solamente sujetadores que reúnan las especificaciones de Duo-Fast.
	Aumente el flujo de aire a la herramienta; use líneas de aire más grandes (3/8" de diámetro como mínimo).
	Ajuste el elemento de contacto donde sea posible.
La herramienta funciona, pero no dispara sujetadores.	Compruebe si el cargador tiene los sujetadores apropiados. Los sujetadores deben deslizarse libremente sin presión del transportador.
	Abra el seguro delantero o afloje el botón del cargador y revise si hay suciedad o alguna obstrucción en el área de la punta. Límpiela si es necesario.
	Aumente la presión de aire (no debe exceder 120 psi).
Hay pérdidas de aire en la cubierta cuando la herra- mienta está conectada a la línea de aire.	Apriete los tornillos.

## **GARANTÍA**



Una Compañia de Illinois Tool Works 955 National Parkway Schaumburg, Illinois 60173-5172

#### TERMINOS DE LA GARANTÍA

Duo-Fast garantiza que sus herramientas mecánicas, sus piezas y accesorios, que hayan sido comprados nuevos, están libres de defectos de material y fabricación por el período indicado más abajo, a partir de la fecha de compra del comprador original.

#### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

La garantía limitada de un año cubre todas las piezas, con excepción de aquellas cubiertas por la extención de garantía.

#### GARANTÍA LIMITADA ADICIONAL DE CINCO AÑOS

La garantía de cinco años cubre todos los armazones y ensambles de las tapas.

#### DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA

Esta garantía esta limitada a las herramientas vendidas y revisadas en los Estados Unidos. Para obtener más información sobre el servicio de garantía en los Estados Unidos, véa la lista de Centros de Servicio que fue proporcionada con su herramienta.

Duo-Fast asume únicamente la responsabilidad de reponer cualquier pieza o accesorio que se compruebe como defectuoso dentro del período especificado. Cualquier pieza o accesorio de repuesto, entregado de conformidad con esta garantía, gozará de la garantía por el período restante de la garantía que cubría a la pieza o al accesorio original. Esta garantía no cubre las piezas que necesitan ser repuestas como consecuencia de su desgaste normal.

Se cancelará esta garantía a cualquier herramienta que haya sido usada incorrectamente, dañada accidental o intencionalmente, usada con sujetadores, combustible, baterías o cargadores de batería que no reúnan las especificaciones, el tamaño o la calidad de Duo-Fast, o a la que no se le haya dado el mantenimiento o el uso adecuado, o que haya sido reparada con piezas que no sean marca Duo-Fast, o que en opinión de Duo-Fast hayan sido modificadas o reparadas de manera que afecte o sea contraria al funcionamiento de la herramienta.

DUO-FAST NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA CON RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN O ADAPTACIÓN AL USO PREVISTO, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, CON EXCEPCIÓN DE LO DECLARADO ANTERIORMENTE, y la responsabilidad de Duo-Fast TAL COMO SE INDICA Y SE ASUME MÁS ARRIBA reemplaza a todas las otras garantías que resulten o estén relacionadas con el uso y funcionamiento de la herramienta, excepto según lo estipulen las leyes pertinentes. DUO-FAST NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO O CONSECUENTE INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE, CUALQUIER DAÑO RESULTADO DE LA PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN O GANANCIAS ANTICIPADAS, EL DETERIORO DE MATERIALES, AUMENTOS EN EL COSTO DE OPERACIÓN O CUALQUIER OTRO.

## **ACESORIOS**

#### **Lubricantes Y Loctite**

Loctite 242 (Azul)

Aceite Lubricante 16 oz.

Aceite Lubricante con Anticongelante 8 oz.

Lubricante Chemplex 710 1lb.





Pieza No. 093500 Pieza No. 403720

Pieza No. 219090 Pieza No. 403734

### Desengrasador

El limpiador ideal para todas las herramientas Duo-Fast.



Pieza No. 902330

## Lentes de Seguridad

Claros



Pieza No. 402510

#### Gatillo de Secuencia

Pieza No. 502253

## Contacto de Elemento de No-Estropear

Pieza No. 502234

#### Maletin

Maletin de nylon resistente con 16 bolsillos.



Pieza No. 219246

Para la información adicional en los productos DUO-FAST: Visitan nuestro sitio web en www.duo-fastconstruction.com. Para llamada técnica de apoyo, 866-443-5754. Para llamar a servicio al cliente, 888-631-2020



Schaumburg, Illinois 60173-5172